



SUSE- Radio SUSE 4.36 + 4.36USB

Radio zum Betrieb mit Solarzellen oder Solarmodulen

SUSE 4.36 zum Anschluss an Solarmodule 3,5 - 5 V DC mit Bananenstecker-Kabel ,
passend für 6 - 9 Solarzellen in Reihenschaltung,

SUSE 4.36USB Anschluss via USB C mit eingebautem Akku 3,7 V (herausnehmbar).



Das Radio SUSE 4.36 zum Anschluss an 6-9 Solarzellen in Reihenschaltung.

Mit dem 2-poligen Kabel kann das Radio an 6- 9 Solarzellen in Reihenschaltung angeschlossen werden. **Roter Stecker ist Plus +, schwarzer Stecker ist Minus -.**

Um Schäden durch Falschpolung zu vermeiden, wurde eine Schutzdiode eingebaut.

Das Radio hat 3 Bereiche, UKW(FM), MW, SW, schaltbar auf der Seite. Seitlich befinden sich auch Einschalter, Lautstärkeregler und Kopfhörerbuchse, die seitliche USB-C-Buchse ist bei dieser Version deaktiviert.

Das Solarradio SUSE 4.36 ist passend für:
SUSE- Solarmodule mit Bananensteckerbuchsen mit 6 - 9 Solarzellen in Reihenschaltung, Spannung 3,5V.....5,5V DC, z.B.:

- 3 Solarmodule SUSE 5.22/CM630 in Reihenschaltung
- 6 Solarmodule SUSE 4.2 oder SUSE CM4../CM6../CM315/ 5.1/5.2 in Reihenschaltung
- 2 Solarmodule SUSE 4.33/5.33/4.34 in Reihenschaltung
- 1 Solarmodul SUSE 4.3RB

Das Gerät kann auch polrichtig an eine 4,5 V- Flach- Batterie angeschlossen werden.

Sicherheitsvorschriften:

- **Das Radio ist nur zum Betrieb an Solarzellen 5,5 V DC geeignet, höhere Spannungen zerstören das Gerät!**
- **Gerät niemals mit Bananensteckern an die Steckdose anschließen, Lebensgefahr!!**



Radio **SUSE 4.36USB** mit Zubehör

Anschluss via USB- Kabel mit Stecker USB-C am Gerät und USB-A zur Stromversorgung
Zubehör: Li-Ion-Akku 3,7 V ist herausnehmbar




Seitenansicht links

Teleskopantenne für FM
Einschalter und
Lautstärkeregler
Kopfhörerbuchse

Seitenansicht rechts

USB-C- Power input
Frequenzbereiche
FM-AM-SW
Tuning- Regler



Betriebsarten:

- A Reiner Solarbetrieb ohne Akku (Akku herausnehmen)
Betrieb via USB- Kabel an SUSE- Solarmodulen mit USB-A-Output-port,
z.B. alle Solarmodule 5W – 50 W mit DC-DC- Wandler SUSE 4.17
oder Solarmodul SUSE 4.35**
- B Solarbetrieb mit Akkuladung (Akku einstecken), Akku wird aufgeladen**
- C Reiner Akkubetrieb (ohne Solarmodulanschluss)**
- D Betrieb an Smartphone- Ladegerät mit USB-A-Output-port oder an jedem beliebigen USB-A-port**